


USER MANUAL



FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:



Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und Reparatur-Informationen zu erhalten:

www.aeg.com/support



Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service für es zu gewährleisten:

www.registeraeg.com



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:




www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

-  Warnungs-/Sicherheitshinweise
-  Allgemeine Informationen und Empfehlungen
-  Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-----------|
| 1. SICHERHEITSHINWEISE | 5 |
| 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen..... | 5 |
| 1.2 Allgemeine Sicherheit..... | 5 |
| 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN | 7 |
| 2.1 Montage..... | 7 |
| 2.2 Elektroanschluss..... | 8 |
| 2.3 Bedienung..... | 8 |
| 2.4 Reinigung und Pflege..... | 9 |
| 2.5 Innenbeleuchtung..... | 10 |
| 2.6 Service..... | 10 |
| 2.7 Entsorgung..... | 10 |
| 3. GERÄTEBESCHREIBUNG | 11 |
| 3.1 Gesamtansicht..... | 11 |
| 3.2 Zubehör..... | 11 |
| 4. EIN- UND AUSSCHALTEN DES BACKOFENS | 12 |
| 4.1 Bedienfeld..... | 12 |
| 4.2 Display..... | 12 |
| 5. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME | 15 |
| 5.1 Erste Reinigung | 15 |
| 5.2 Erstanschluss..... | 15 |
| 5.3 Drahtlosverbindung..... | 15 |
| 5.4 Erstes Vorheizen..... | 16 |
| 6. TÄGLICHER GEBRAUCH | 18 |
| 6.1 Einstellung: Ofenfunktionen..... | 18 |
| 6.2 Einstellung: Koch-Assistent..... | 18 |
| 6.3 Ofenfunktionen..... | 19 |
| 6.4 Hinweise zu: Feuchte Umluft..... | 21 |
| 7. UHRFUNKTIONEN | 22 |
| 7.1 Beschreibung der Uhrfunktionen..... | 22 |
| 7.2 Einstellung: Uhrfunktionen..... | 22 |
| 8. VERWENDUNG: ZUBEHÖR | 25 |
| 8.1 Einsetzen des Zubehörs..... | 25 |
| 8.2 KT-Sensor..... | 25 |
| 9. ZUSATZFUNKTIONEN | 29 |
| 9.1 So speichern Sie: Favoriten..... | 29 |
| 9.2 Tastensperre..... | 29 |
| 9.3 Abschaltautomatik..... | 29 |
| 9.4 Kühlgebläse..... | 30 |
| 10. TIPPS UND HINWEISE | 31 |
| 10.1 Garempfehlungen..... | 31 |
| 10.2 Feuchte Umluft..... | 31 |
| 10.3 Feuchte Umluft - Empfohlenes Zubehör..... | 32 |
| 10.4 Gartabellen für Prüfinstitute..... | 32 |

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-----------|
| 11. REINIGUNG UND PFLEGE | 35 |
| 11.1 Hinweise zur Reinigung..... | 35 |
| 11.2 Entfernen: Einhängegitter..... | 35 |
| 11.3 Benutzung: Katalytische Ventilatorabdeckung..... | 36 |
| 11.4 Aus- und Einbau: Tür..... | 36 |
| 11.5 Austausch: Lampe..... | 38 |
| 12. FEHLERSUCHE | 40 |
| 12.1 Was tun, wenn..... | 40 |
| 12.2 Handhabung: Fehlercodes..... | 41 |
| 12.3 Servicedaten..... | 42 |
| 13. ENERGIEEFFIZIENZ | 43 |
| 13.1 Produktinformationen und Produktdatenblatt*..... | 43 |
| 13.2 Energie sparen..... | 43 |
| 14. MENÜSTRUKTUR | 45 |
| 14.1 Menü..... | 45 |
| 14.2 Untermenü von: Option..... | 45 |
| 14.3 Untermenü von: Verbindungen..... | 46 |
| 14.4 Untermenü von: Einrichtung..... | 46 |
| 14.5 Untermenü von: Service..... | 46 |
| 15. DAS IST GANZ EINFACH! | 48 |
| 16. NEHMEN SIE EINE ABKÜRZUNG! | 50 |

1. ⚠️ SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät und Mobilgeräten mit My AEG Kitchen spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- **WARNUNG:** Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Die zugänglichen Geräteteile werden beim Betrieb sehr heiß.
- Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
- Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne Beaufsichtigung durchführen.

1.2 Allgemeine Sicherheit

- Die Montage des Geräts und der Austausch des Kabels muss von einer Fachkraft vorgenommen werden.

- **WARNUNG:** Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die Heizelemente.
- Verwenden Sie zum Anfassen des Zubehörs und der Töpfe wärmeisolierende Handschuhe.
- Ziehen Sie bitte vor jeder Wartungsmaßnahme den Netzstecker aus der Steckdose.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor es in den Einbauschrank gesetzt wird.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahlreiniger.
- Benutzen Sie keine scharfe Scheuermittel oder Metallschwämmchen zum Reinigen der Glastür; sie können die Glasfläche verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe führen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Einhängegitter erst vorne und dann hinten von der Seitenwand weg und nehmen Sie sie heraus. Führen Sie zum Einsetzen der Einhängegitter die oben aufgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
- Verwenden Sie ausschließlich den für dieses Gerät empfohlenen KT Sensor (Kerntemperatursensor).

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage



WARNUNG!

Die Montage des Geräts darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Griff.
- Montieren Sie das Gerät an einem sicheren und geeigneten Ort, der den Montageanforderungen entspricht.
- Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
- Überprüfen Sie vor der Montage des Gerätes, ob sich die Ofentür ohne Kraftanwendung öffnen lässt.
- Das Gerät ist mit einem elektrischen Kühlsystem ausgestattet. Es muss an die Stromversorgung angeschlossen werden.
- Die Standsicherheit des Küchenmöbels muss DIN 68930 entsprechen.

| | |
|---|--------------|
| Mindesthöhe des Einbaumöbels (Mindesthöhe des Schrankes unter der Arbeitsplatte) | 578 (600) mm |
| Schrankbreite | 560 mm |
| Schranktiefe | 550 (550) mm |
| Höhe der Gerätevorderseite | 594 mm |
| Höhe der Geräterückseite | 576 mm |
| Breite der Gerätevorderseite | 595 mm |
| Breite der Geräterückseite | 559 mm |
| Gerätetiefe | 567 mm |
| Geräteeinbautiefe | 546 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 1027 mm |
| Mindestgröße der Belüftungsöffnung. Öffnung auf der Rückseite unten | 560 x 20 mm |
| Länge des Netzanschlusskabels. Das Kabel befindet sich in der rechten Ecke auf der Rückseite. | 1500 mm |
| Befestigungsschrauben | 4 x 25 mm |

2.2 Elektroanschluss

 **WARNUNG!**

Brand- und Stromschlaggefahr.

- Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Netzspannung übereinstimmen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie diese Arbeit durch unseren autorisierten Kundendienst durchführen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel die Gerätetür oder die Nische unter dem Gerät nicht berührt oder in ihre Nähe gelangt, insbesondere wenn das Gerät eingeschaltet oder die Tür heiß ist.
- Alle Teile, die gegen direktes Berühren schützen, sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt werden können.
- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den Netzstecker nicht an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
- Verwenden Sie nur geeignete Trenneinrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
- Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät allpölig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
- Das Gerät wird mit einem Netzstecker und Netzkabel geliefert.

2.3 Bedienung

 **WARNUNG!**

Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- oder Explosionsgefahr.

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.
- Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.
- Gehen Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig vor, wenn das Gerät in Betrieb ist. Es kann heiße Luft austreten.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
- Üben Sie keinen Druck auf die geöffnete Gerätetür aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.

- Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig. Bei der Verwendung von Zutaten, die Alkohol enthalten, kann ein Alkohol-Luftgemisch entstehen.
- Achten Sie beim Öffnen der Tür darauf, dass keine Funken oder offenen Flammen in das Gerät gelangen.
- Laden Sie keine entflammaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammaren Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
- Geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort nicht weiter.

WARNUNG!

Risiko von Schäden am Gerät.

- Um Beschädigungen und Verfärbungen der Emailbeschichtung zu vermeiden:
 - Stellen Sie feuerfestes Geschirr oder andere Gegenstände nicht direkt auf den Boden des Geräts.
 - Legen Sie keine Alufolie direkt auf den Boden des Garraums.
 - Füllen Sie kein Wasser in das heiße Gerät.
 - Lassen Sie nach Abschluss des Garvorgangs kein feuchtes Geschirr oder feuchte Speisen im Gerät stehen.
 - Gehen Sie beim Herausnehmen oder Einsetzen des Zubehörs sorgfältig vor.
- Verfärbungen der Email- oder Edelstahlbeschichtung haben keine Auswirkung auf die Leistung des Geräts.
- Verwenden Sie für feuchte Kuchen das tiefe Blech. Fruchtsäfte können bleibende Flecken verursachen.
- Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist als bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel das Beheizen eines Raums.
- Die Backofentür muss beim Betrieb geschlossen sein.
- Ist das Gerät hinter einer Möbelfront (z. B. einer Tür) installiert, achten Sie darauf, dass die Tür während des Gerätebetriebs nicht geschlossen wird. Hinter einer geschlossenen Möbelfront können sich Hitze und Feuchtigkeit ansammeln und das Gerät, Gehäuse oder den Boden beschädigen. Schließen Sie die Möbelfront nicht, bevor das Gerät nach dem Gebrauch vollständig abgekühlt ist.

2.4 Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Verletzungs-, Brandgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist. Es besteht die Gefahr, dass die Glasscheiben brechen.
- Ersetzen Sie die Türglasscheiben umgehend, wenn sie beschädigt sind. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Gehen Sie beim Aushängen der Tür vorsichtig vor. Die Tür ist schwer!
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Verschlechterung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
- Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Falls Sie ein Backofenspray verwenden, befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen auf seiner Verpackung.
- Reinigen Sie die katalytische Emaillebeschichtung nicht mit Reinigungsmitteln.

2.5 Innenbeleuchtung

 **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr.

- Bezüglich der Lampe(n) in diesem Gerät und separat verkaufter Ersatzlampen: Diese Lampen müssen extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten standhalten, wie z.B. Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen Informationen über den Betriebszustand des Gerätes anzeigen. Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Geräten vorgesehen und nicht für die Raumbelichtung geeignet.
- Verwenden Sie nur Lampen mit der gleichen Leistung .

2.6 Service

- Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an den autorisierten Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.

2.7 Entsorgung


 **WARNUNG!**

Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab, und entsorgen Sie es.
- Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere im Gerät einschließen.

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

3.1 Gesamtansicht




- 1** Bedienfeld
- 2** Display
- 3** Buchse für den KT-Sensor
- 4** Heizelement
- 5** Lampe
- 6** Gebläse
- 7** Einhängeschiene, herausnehmbar
- 8** Einschubpositionen

3.2 Zubehör


Gitterablage

Für Kochgeschirr, Kuchenformen, Braten.




Backblech

Für Kuchen und Plätzchen.




Kuchenblech hochrandig

Zum Backen und Braten oder zum Auffangen von abtropfendem Fett.




KT-Sensor

Zum Messen der Temperatur in der Speise.



4. EIN- UND AUSSCHALTEN DES BACKOFENS

4.1 Bedienfeld






| | | |
|----------|-------------------|---|
| 1 | An / Aus | Gedrückt halten, um den Ofen ein- und auszuschalten. |
| 2 | Menü | Liste der Ofenfunktionen. |
| 3 | Favoriten | Liste der bevorzugten Einstellungen. |
| 4 | Display | Anzeige der aktuellen Ofeneinstellungen. |
| 5 | Lichtschalter | Ein- und Ausschalten der Backofenbeleuchtung. |
| 6 | Schnellaufheizung | Ein- und Ausschalten der Funktion: Schnellaufheizung. |

| | | |
|--|--|--|
|  Drücken |  Wischen |  Gedrückt halten |
| Berühren Sie die Oberfläche mit der Fingerspitze. | Bewegen Sie die Fingerspitze über die Oberfläche. | Berühren Sie die Oberfläche 3 Sekunden lang. |

4.2 Display





| | |
|---|--|
|  | Nach dem Einschalten zeigt das Display den Hauptbildschirm mit der Ofenfunktion und der Standardtemperatur an. |
|---|--|

EIN- UND AUSSCHALTEN DES BACKOFENS




| | |
|---|--|
|  | <p>Wenn Sie den Backofen 2 Minuten lang nicht benutzen, schaltet das Display in den Standby-Modus.</p> |
|  | <p>Während des Garvorgangs zeigt das Display die eingestellten Funktionen und weitere verfügbare Optionen an.</p> |
|  | <p>Display mit der maximalen Anzahl einstellbarer Funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Wi-Fi B. Uhrzeit C. START/STOPP D. Temperatur E. Ofenfunktionen F. Timer G. KT-Sensor (nur ausgewählte Modelle) |

Anzeigen auf dem Display



Grundlegende Anzeigen – Zum Navigieren im Display.

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  Zum Einstellen der Temperatur. | OK Zum Bestätigen der Auswahl/Einstellung. |  Zum Zurückblättern um eine Menüebene. |  Zum Rückgängigmachen der letzten Aktion. |  Zum Ein- und Ausschalten der Optionen. |
|--|---|---|--|---|

Alarmsignal Funktionsanzeigen – Nach Ablauf der eingestellten Gardauer ertönt der Signalton.

| | | |
|--|---|--|
|  Die Funktion ist eingeschaltet. |  Die Funktion ist eingeschaltet. Der Garvorgang stoppt automatisch. |  Der akustische Alarm ist ausgeschaltet. |
|--|---|--|

Timer-Anzeigen

| | |
|--|---|
|  Zum Einstellen der Funktion: Zeitvorwahl. |  Zum Abbrechen der Einstellung. |
|--|---|

EIN- UND AUSSCHALTEN DES BACKOFENS

Anzeigen auf dem Display

Wi-Fi-Anzeige – Der Backofen kann mit Wi-Fi verbunden werden.






Die Wi-Fi-Verbindung ist eingeschaltet.

5. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

WARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

5.1 Erste Reinigung

|  |  |  |
|--|--|--|
| Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 |
| Nehmen Sie die Zubehörteile und die herausnehmbaren Einhängegitter aus dem Backofen. | Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel an, und reinigen Sie damit den Backofen und das Zubehör. | Nehmen Sie die Zubehörteile und die herausnehmbaren Einhängegitter aus dem Backofen. |

5.2 Erstanschluss

Nach dem ersten Anschluss zeigt das Display eine Willkommensnachricht an.



Sie müssen folgende Einstellungen vornehmen: Sprache, Helligkeit, Tastentöne, Lautstärke, Uhrzeit.

5.3 Drahtlosverbindung

Zur Verbindung des Ofens benötigen Sie:

- Ein drahtloses Netzwerk mit Internetverbindung.
- Ein Mobilgerät, das mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Laden Sie die mobile App herunter und folgen Sie den Anweisungen für die nächsten Schritte.

| | |
|------------------|--|
| Schritt 1 | Schalten Sie den Ofen ein. |
| Schritt 2 | Drücken Sie:  . Wählen Sie: Einstellung / Verbindungen. |
| Schritt 3 |  - Wischen oder Drücken zum Einschalten von: Wi-Fi. |
| Schritt 4 | Das Drahtlosmodul des Ofens startet innerhalb von 90 Sekunden. |

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Nehmen Sie eine Abkürzung!






| | | |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Frequenz | 2,4 GHz WLAN | 5 GHz WLAN |
| | 2400 - 2483,5 MHz | 5150 - 5350 MHz 5470 - 5725 MHz |
| Protokoll | IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM | IEEE 802,11 a/n OFDM |
| Max. Leistung | EIRP < 20 dBm (100 mW) | EIRP < 22 dBm (200 mW) |
| Wi-Fi-Modul | NIU5-50 | |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Frequenz Bluetooth | 2400 - 2483,5 MHz |
| Protokoll | LE: DSSS |
| Max. Leistung | EIRP < 4 dBm (5 mW) |

EU-Mitgliedsstaaten, für die die Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU gelten: Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Finnland, Schweden, Norwegen, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Türkei.

5.4 Erstes Vorheizen

| | |
|---|---|
|  Heizen Sie den leeren Ofen vor der ersten Inbetriebnahme vor. | |
| Schritt 1 | Nehmen Sie die Zubehöreile und die herausnehmbaren Einhängegitter aus dem Ofen. |
| Schritt 2 | Stellen Sie die Höchsttemperatur für folgende Funktion ein:  . Lassen Sie den Ofen 1 Stunde lang eingeschaltet. |
| Schritt 3 | Stellen Sie die Höchsttemperatur für folgende Funktion ein:  . Lassen Sie den Ofen 15 Min. lang eingeschaltet. |

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME



Heizen Sie den leeren Ofen vor der ersten Inbetriebnahme vor.

i Der Ofen kann während des Vorheizens Geruch und Rauch verströmen. Stellen Sie sicher, dass der Raum belüftet ist.

6. TÄGLICHER GEBRAUCH

⚠️ WARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

6.1 Einstellung: Ofenfunktionen

| | |
|--|---|
| Schritt 1 | Schalten Sie den Backofen ein. Das Display zeigt die Standard-Ofenfunktion an. |
| Schritt 2 | Drücken Sie auf das Symbol der Ofenfunktion, um das Untermenü zu öffnen. |
| Schritt 3 | Wählen Sie die Ofenfunktion und drücken Sie: OK . Das Display zeigt die eingestellten Temperaturen an. |
| Schritt 4 | Stellen Sie die Temperatur ein und drücken Sie: OK . |
| Schritt 5 | Drücken Sie: START . KT-Sensor - Sie können den Sensor jederzeit vor oder während des Garvorgangs einstecken. |
| STOP - Drücken, um die Ofenfunktion auszuschalten. | |
| Schritt 6 | Schalten Sie den Backofen aus. |

Nehmen Sie eine Abkürzung!



6.2 Einstellung: Koch-Assistent


Jedes Gericht in diesem Untermenü hat eine empfohlene Funktion und Temperatur. Sie können die Zeit und Temperatur anpassen.


Einige der Speisen können Sie auch mit der folgenden Funktion zubereiten:

- Gewichtsautomatik
- KT-Sensor

Die Garstufe für die Speise:

- Blutig oder Weniger
- Rosa
- Durch oder Mehr

| | |
|------------------|--|
| Schritt 1 | Schalten Sie den Backofen ein. |
| Schritt 2 | Drücken Sie:  . |






| | |
|------------------|--|
| Schritt 3 | Drücken Sie:  . Gehen Sie zu: Koch-Assistent. |
| Schritt 4 | Wählen Sie ein Gericht oder eine Speisenart aus. |
| Schritt 5 | Drücken Sie: START . |

Wählen Sie eine Verknüpfung!







6.3 Ofenfunktionen






Standardmäßige Ofenfunktionen




| Ofenfunktion | Gerät |
|--|--|
|  Grill | Zum Grillen dünner Lebensmittel und zum Toasten von Brot. |
|  Heißluftgrillen | Zum Braten großer Fleischstücke oder von Geflügel mit Knochen auf einer Ebene. Zum Gratinieren und Überbacken. |
|  Heißluft | Zum Backen auf bis zu drei Einschubebenen gleichzeitig und zum Dörren von Lebensmitteln. Stellen Sie eine 20 - 40 °C niedrigere Backofentemperatur als bei Ober-/Unterhitze ein. |
|  Tiefkühlgerichte | Lässt Fertiggerichte wie Pommes frites, Kroketteen oder Frühlingsrollen schön knusprig werden. |
|  Ober-/Unterhitze | Zum Backen und Braten auf einer Ebene. |

TÄGLICHER GEBRAUCH

| Ofenfunktion | Gerät |
|--|--|
|  Pizzastufe | Zum Backen von Pizza. Für ein intensives Überbacken und einen knusprigen Boden. |
|  Unterhitze | Zum Backen von Kuchen mit knusprigen Böden und zum Einkochen von Lebensmitteln. |
|  Brotbacken | Verwenden Sie diese Funktion, um Brot und Brötchen auf professionelle Art zu backen: knusprig, braun und mit glänzender Kruste. |
|  Gärstufe | Zur Verkürzung der Gehzeit des Hefeteigs. Dadurch wird die Oberfläche vor dem Austrocknen bewahrt und der Teig elastisch gehalten. |

Besondere Ofenfunktionen

| Ofenfunktion | Gerät |
|--|---|
|  Einkochen | Zum Einkochen von Gemüse (z.B. Gurken). |
|  Dörren | Zum Dörren von Obst, Gemüse und Pilzen in Scheiben. |
|  Tellerwärmen | Zum Vorwärmen von Tellern vor dem Servieren. |
|  Auftauen | Zum Auftauen von Lebensmitteln (Gemüse und Obst). Die Auftauzeit hängt ab von der Menge und Größe der Tiefkühlgerichte. |
|  Überbacken/Gratinieren | Für Gerichte wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Zum Gratinieren und Überbacken. |

| Ofenfunktion | Gerät |
|--|--|
|  <p>Niedertemperatur Garen</p> | <p>Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten.</p> |
|  <p>Warmhalten</p> | <p>Zum Warmhalten von Speisen.</p> |
|  <p>Feuchte Umluft</p> | <p>Diese Funktion ist entwickelt worden, um während des Garvorgangs Energie zu sparen. Wenn Sie diese Funktion nutzen, kann die Temperatur im Garraum von der eingestellten Temperatur abweichen. Es wird die Restwärme genutzt. Die Wärmeleistung kann geringer sein. Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie im Kapitel „Täglicher Gebrauch“: Feuchte Umluft.</p> |

6.4 Hinweise zu: Feuchte Umluft

Diese Funktion wurde zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung EU 65/2014 und EU 66/2014 verwendet. Tests gemäß EN 60350-1.

Die Backofentür sollte während des Garvorgangs geschlossen bleiben, damit die Funktion nicht unterbrochen wird. So wird gewährleistet, dass der Backofen mit der höchsten Energieeffizienz arbeitet.

Wenn Sie diese Funktion verwenden, schaltet sich die Backofenbeleuchtung automatisch nach 30 Sekunden aus.

Die Kochanleitungen finden Sie im Kapitel "Hinweise und Tipps", Feuchte Umluft. Allgemeine Empfehlungen zur Energieeinsparung finden Sie im Kapitel „Energieeffizienz“, Energie sparen.


7. UHRFUNKTIONEN

7.1 Beschreibung der Uhrfunktionen

| Uhrfunktionen | Gerät |
|-----------------------|--|
| Garzeit | Einstellen der Garzeitdauer. Max. 23 Std. 59 Min. |
| Aktion am Ende | Einstellung, wann der Timer mit dem Zählen aufhört. |
| Zeitvorwahl | Verzögerung des Starts und/oder Endes des Kochens. |
| Zeitverlängerung | Verlängern der Gardauer. |
| Erinnerungsfunktionen | Einstellen eines Countdowns. Max. 23 Std. 59 Min. Diese Funktion wirkt sich nicht auf den Betrieb des Backofens aus. |


7.2 Einstellung: Uhrfunktionen


| Einstellen der Uhr | |
|--------------------|---|
| Schritt 1 | Drücken Sie: Uhrzeit. |
| Schritt 2 | Stellen Sie die Dauer ein. Drücken Sie: OK. |

| Einstellen der Gardauer | |
|-------------------------|--|
| Schritt 1 | Wählen Sie eine Ofenfunktion und stellen Sie die Temperatur ein. |
| Schritt 2 | Drücken Sie:  . |
| Schritt 3 | Stellen Sie die Dauer ein. Drücken Sie: OK. |

Nehmen Sie eine Abkürzung!



| Auswählen der Option Ende | |
|---------------------------|--|
| Schritt 1 | Wählen Sie die Ofenfunktion und stellen Sie die Temperatur ein. |
| Schritt 2 | Drücken Sie:  . |
| Schritt 3 | Stellen Sie die Gardauer ein. |
| Schritt 4 | Drücken Sie: ● ● ● . |
| Schritt 5 | Drücken Sie: Aktion am Ende. |
| Schritt 6 | Wählen Sie die gewünschte: Aktion am Ende. |
| Schritt 7 | Drücken Sie: OK. Wiederholen Sie die Aktion, bis das Display den Hauptbildschirm anzeigt. |

| Verzögerung vom Start des Garvorgangs | |
|---------------------------------------|--|
| Schritt 1 | Stellen Sie die Ofenfunktion und die Temperatur ein. |
| Schritt 2 | Drücken Sie:  . |
| Schritt 3 | Stellen Sie die Gardauer ein. |
| Schritt 4 | Drücken Sie: ● ● ● . |
| Schritt 5 | Drücken Sie: Zeitvorwahl. |
| Schritt 6 | Wählen Sie den Wert. |
| Schritt 7 | Drücken Sie: OK. Wiederholen Sie die Aktion, bis das Display den Hauptbildschirm anzeigt. |

UHRFUNKTIONEN

Verlängern der Gardauer

Wenn 10 % der Gardauer verbleiben und die Speise nicht fertig zu sein scheint, können Sie die Gardauer verlängern. Sie können auch die Ofenfunktion ändern.

Drücken Sie **+1min**, um die Gardauer zu verlängern.

Ändern der Timer-Einstellungen

| | |
|----------------------|--|
| Schritt 1 | Drücken Sie:  . |
| Schritt 2 | Stellen Sie den Timerwert ein. |
| Schritt 3 | Drücken Sie: OK . |

Sie können die eingestellte Zeit jederzeit während des Garvorgangs ändern.


8. VERWENDUNG: ZUBEHÖR

8.1 Einsetzen des Zubehörs

Die kleine Einkerbung auf der Oberseite erhöht die Sicherheit. Diese Einkerbungen dienen auch als Kippsicherung. Durch den umlaufend erhöhten Rand des Rosts ist das Kochgeschirr gegen Abrutschen vom Rost gesichert.


Gitterablage:

Schieben Sie den Kombirost zwischen die Führungsschienen der Einhängegitter.




Backblech /Auflaufpfanne:

Schieben Sie das Blech zwischen die Führungsstäbe der Einhängegitter.



Gitterablage, Backblech /Auflaufpfanne:

Schieben Sie das Backblech zwischen die Führungsstäbe der Einhängegitter und dem Kombirost auf die Führungsstäbe darüber.





8.2 KT-Sensor

Der KT-Sensor misst die Temperatur im Inneren der Speise. Sie können ihn mit jeder Ofenfunktion verwenden.

VERWENDUNG: ZUBEHÖR

Zwei Temperaturen sind einzustellen:

| | |
|---|--|
|  Backofentemperatur: min. 120 °C. |  Die Kerntemperatur. |
|---|--|

Für beste Garergebnisse:



| | | |
|---|--|--|
| Die Zutaten sollten Raumtemperatur haben. | Verwenden Sie ihn nicht für flüssigen Speisen. | Er muss während des Garvorgangs in der Speise bleiben. |
|---|--|--|

Der Backofen berechnet das voraussichtliche Ende des Garvorgangs. Es ist abhängig von der Menge des Garguts, der eingestellten Ofenfunktion und der Temperatur.


Verwendung: KT-Sensor


| | |
|------------------------------------|--|
| Schritt 1 | Schalten Sie den Backofen ein. |
| Schritt 2 | Stellen Sie die Ofenfunktion und, falls notwendig, die Temperatur ein. |
| Schritt 3 | Einsetzen von: KT-Sensor. |
| Fleisch, Geflügel und Fisch | Auflauf |

Führen Sie die Spitze des Temperatursensors so ein, dass er sich in der Mitte des Fleischstücks oder Fisches befindet, möglichst im dicksten Teil. Achten Sie darauf, dass sich mindestens 3/4 des Temperatursensors in der Speise befinden.



Führen Sie die Spitze des Temperatursensors so ein, dass sie sich in der Mitte des Auflaufs befindet. Der Temperatursensor sollte während des Backvorgangs an einer Stelle abgestützt werden. Verwenden Sie hierzu eine feste Zutat. Verwenden Sie den Rand der Backform zum Abstützen des Silikongriffs des Temperatursensors. Die Spitze des Temperatursensors sollte nicht den Boden der Backform berühren. Bedecken Sie den Temperatursensor mit den restlichen Zutaten.



| | |
|-------------------------|---|
| <p>Schritt 4</p> | <p>Stecken Sie den Stecker des Temperatursensors in die Buchse an der Vorderseite des Ofens. Im Display erscheint die aktuelle Temperatur des: KT-Sensor.</p> |
| <p>Schritt 5</p> | <p> - Drücken, um die Kerntemperatur des Sensors einzustellen.</p> |
| <p>Schritt 6</p> | <p>● ● ● - Drücken, um die bevorzugte Option einzustellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alarmsignal - Wenn die Speise die Kerntemperatur erreicht, ertönt ein Signalton. • Alarmsignal und Stoppen des Ofens - Wenn die Speise die Kerntemperatur erreicht, ertönt ein Signalton und der Ofen wird ausgeschaltet. |
| <p>Schritt 7</p> | <p>Wählen Sie die Option und drücken Sie: OK wiederholt, um den Hauptbildschirm aufzurufen.</p> |

VERWENDUNG: ZUBEHÖR

| | |
|----------------------|--|
| Schritt 8 | Drücken Sie: START . Wenn die Speise die eingestellte Temperatur erreicht, ertönt ein Signalton. Sie können der Garvorgang anhalten oder fortsetzen, um sicherzustellen, dass die Speise durchgegart ist. |
| Schritt 9 | Ziehen Sie den Stecker des Temperatursensors aus der Buchse und nehmen Sie das Gericht aus dem Backofen. <div data-bbox="213 389 1028 515" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>⚠️ WARNUNG! Es besteht Verbrennungsgefahr, da der Temperatursensor heiß wird. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Stecker ziehen und den Sensor aus dem Gar- gut nehmen.</p></div> |




Nehmen Sie eine Abkürzung!



9. ZUSATZFUNKTIONEN



9.1 So speichern Sie: Favoriten

Sie können Ihre bevorzugten Einstellungen, wie die Ofenfunktion, Gardauer, Temperatur oder die Reinigungsfunktion speichern. Sie können 3 Favoriten speichern.

| | |
|---|---|
| Schritt 1 | Schalten Sie den Backofen ein. |
| Schritt 2 | Wählen Sie die bevorzugte Einstellung aus. |
| Schritt 3 | Drücken Sie:  . Wählen Sie: Favoriten. |
| Schritt 4 | Wählen Sie: Aktuelle Einstellungen speichern. |
| Schritt 5 | Drücken Sie + , um die Einstellung hinzuzufügen zur Liste: Favoriten. Drücken Sie OK . |
| Drücken Sie  zum Zurücksetzen der Einstellung. Drücken Sie  zum Abbrechen der Einstellung. | |



9.2 Tastensperre



Diese Funktion verhindert ein versehentliches Verstellen der Ofenfunktion.

| | |
|---|--|
| Schritt 1 | Schalten Sie den Ofen ein. |
| Schritt 2 | Stellen Sie eine Ofenfunktion ein. |
| Schritt 3 |  ,  - Gleichzeitig drücken, um die Funktion einzuschalten. |
| Zum Ausschalten der Funktion wiederholen Sie Schritt 3. | |

9.3 Abschaltautomatik

Der Backofen wird aus Sicherheitsgründen nach einiger Zeit ausgeschaltet, wenn eine Ofenfunktion eingeschaltet ist und Sie die Einstellungen nicht ändern.

| | |
|--|--|
|  (°C) |  (Std.) |
| 30 - 115 | 12.5 |

|  (°C) |  (Std.) |
|--|--|
| 120 - 195 | 8.5 |
| 200 - 245 | 5.5 |
| 250 - Höchsthstufe | 3 |

Die Abschaltautomatik funktioniert nicht mit den Funktionen: Beleuchtung, KT-Sensor, Garende, Niedertemperatur Garen.

9.4 Kühlgebläse

Wenn der Backofen in Betrieb ist, wird das Kühlgebläse automatisch eingeschaltet, um die Ofenoberflächen zu kühlen. Wenn Sie den Backofen ausschalten kann das Kühlgebläse weiter laufen, bis der Ofen abgekühlt ist.

10. TIPPS UND HINWEISE

WARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

10.1 Garempfehlungen



Die Temperaturen und Garzeiten in den Tabellen sind nur Richtwerte. Sie sind abhängig von den Rezepten, der Qualität und der Menge der verwendeten Zutaten.






Ihr Backofen backt oder brät unter Umständen anders als Ihr früherer Backofen. Die Tabellen unten enthalten die empfohlenen Einstellungen für Temperatur, Gardauer und Einschubebene für die einzelnen Speisen.

Finden Sie für ein bestimmtes Rezept keine konkreten Angaben, orientieren Sie sich an einem ähnlichem Rezept.






Weitere Garempfehlungen finden Sie in den Kochtabellen auf unserer Website. Um die Gartipps zu finden, suchen Sie die PNC-Nummer auf dem Typenschild, das sich am vorderen Rahmen des Garraums befindet.

10.2 Feuchte Umluft

Beachten Sie für beste Ergebnisse die unten in der Tabelle aufgeführten Empfehlungen.





|  |  |  (°C) |  |  (Min.) |
|--|---|---|---|---|
| Brötchen, süß, 16 Stück | Backblech oder tiefes Blech | 180 | 2 | 25 - 35 |
| Biskuitrolle | Backblech oder tiefes Blech | 180 | 2 | 15 - 25 |
| Fisch, 0,2 kg | Backblech oder tiefes Blech | 180 | 3 | 15 - 25 |
| Plätzchen, 16 Stück | Backblech oder tiefes Blech | 180 | 2 | 20 - 30 |
| Makronen, 24 Stück | Backblech oder tiefes Blech | 160 | 2 | 25 - 35 |
| Muffins, 12 Stück | Backblech oder tiefes Blech | 180 | 2 | 20 - 30 |

TIPPS UND HINWEISE

|  |  |  (°C) |  |  (Min.) |
|--|---|---|---|---|
| Kleingebäck, pikant, 20 Stück | Backblech oder tiefes Blech | 180 | 2 | 20 - 30 |
| Mürbeteigplätzchen, 20 Stück | Backblech oder tiefes Blech | 140 | 2 | 15 - 25 |
| Törtchen, 8 Stück | Backblech oder tiefes Blech | 180 | 2 | 15 - 25 |

10.3 Feuchte Umluft - Empfohlenes Zubehör







Verwenden Sie die dunklen und nicht reflektierenden Formen und Behälter. Sie haben eine bessere Wärmeabsorption als helle Farbe und reflektierende Schüsseln.

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Pizzapfanne |  Backform |  Förmchen |  Tortenbodenform |
| Dunkel, nicht reflektierend 28 cm Durchmesser | Dunkel, nicht reflektierend 26 cm Durchmesser | Keramikform 8 cm Durchmesser, 5 cm Höhe | Dunkel, nicht reflektierend 28 cm Durchmesser |

10.4 Gartabellen für Prüfinstitute






Informationen für Prüfinstitute

Tests gemäß EN 60350, IEC 60350.

|  BACKEN AUF EINER EINSCHUBEBENE. Backen in Formen | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  (°C) |  (Min.) |  |
| Biskuit (fettfrei) | Heißluft | 140 - 150 | 35 - 50 | 2 |



BACKEN AUF EINER EINSCHUBELENE. Backen in Formen





|  |  |  (°C) |  (Min.) |  |
|--|---|---|---|---|
| Biskuit (fettfrei) | Ober-/Unterhitze | 160 | 35 - 50 | 2 |
| Apfelkuchen, 2 Formen à Ø 20 cm | Heißluft | 160 | 60 - 90 | 2 |
| Apfelkuchen, 2 Formen à Ø 20 cm | Ober-/Unterhitze | 180 | 70 - 90 | 1 |



BACKEN AUF EINER EINSCHUBELENE. Plätzchen








Nutzen Sie die dritte Einschubebene.

|  |  |  (°C) |  (Min.) |
|--|---|---|---|
| Mürbeteiggebäck / Feinge- bäck | Heißluft | 140 | 25 - 40 |
| Mürbeteiggebäck / Feinge- bäck, Heizen Sie den leeren Backofen vor | Ober-/Unterhitze | 160 | 20 - 30 |
| Törtchen, 20 pro Blech, Hei- zen Sie den leeren Back- ofen vor | Heißluft | 150 | 20 - 35 |
| Törtchen, 20 pro Blech, Hei- zen Sie den leeren Back- ofen vor | Ober-/Unterhitze | 170 | 20 - 30 |

TIPPS UND HINWEISE



BACKEN AUF MEHREREN EBENEN. Plätzchen

|  |  |  (°C) |  (Min.) |  |
|--|---|---|---|--|
| Mürbeteiggebäck / Feingebäck | Heißluft | 140 | 25 - 45 | 1 / 4 |
| Törtchen, 20 pro Blech, Heizen Sie den leeren Backofen vor | Heißluft | 150 | 23 - 40 | 1 / 4 |
| Biskuit (fettfrei) | Heißluft | 160 | 35 - 50 | 1 / 4 |







GRILL



Heizen Sie den leeren Backofen 5 Min. vor.



Grillen Sie bei maximaler Temperatureinstellung.


|  |  |  (Min.) |  |
|---|--|--|--|
| Toast | Grill | 1 - 3 | 5 |
| Rindersteak, Nach der Hälfte der Zeit wenden | Grill | 24 - 30 | 4 |


11. REINIGUNG UND PFLEGE


⚠️ **WARNUNG!**

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

11.1 Hinweise zur Reinigung


| | |
|--|---|
|  Reinigungs- mittel | Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel an, und reinigen Sie damit die Vorderseite des Backofens. |
| | Reinigen Sie die Metalloberflächen mit einer Reinigungslösung. |
| | Reinigen Sie Flecken mit einem milden Reinigungsmittel. Tragen Sie kein Reinigungsmittel auf den katalytischen Oberflächen auf. |


| | |
|--|--|
|  Täglicher Ge- brauch | Reinigen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch. Fettansammlungen oder andere Speisereste könnten einen Brand verursachen. |
| | Lassen Sie die Speisen nicht länger als 20 Minuten im Backofen stehen. Trocknen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch ab. |

| | |
|---|--|
|  Zubehör | Reinigen Sie alle Zubehörteile nach jedem Gebrauch und lassen Sie sie trocknen. Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel an. Reinigen Sie die Zubehörteile nicht im Geschirrspüler. |
| | Reinigen Sie das Zubehör mit Antihafbeschichtung nicht mit Scheuermitteln oder scharfkantigen Gegenständen. |

11.2 Entfernen: Einhängegitter

Entfernen Sie Eihängegitter zur Reinigung des Backofens.

| | | |
|----------------------|---|---|
| Schritt 1 | Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist. |  |
| Schritt 2 | Ziehen Sie das Eihängegitter vorne von der Seitenwand weg. | |

| | | |
|------------------|--|---|
| Schritt 3 | Ziehen Sie das Einhängegitter hinten von der Seitenwand weg und nehmen Sie es heraus. |  |
| Schritt 4 | Führen Sie zum Einsetzen der Einhängegitter die oben aufgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. | |

11.3 Benutzung: Katalytische Ventilatorabdeckung

Die Ventilatorabdeckung ist mit katalytischer Emaille beschichtet. Sie absorbiert das Fett, das sich während des Betriebs an den Ofenwänden niederschlägt. Heizen Sie den leeren Backofen regelmäßig auf, um die Selbstreinigung zu unterstützen. Flecken oder eine Verfärbung der katalytischen Oberfläche beeinträchtigen die Reinigung nicht.



| Vor der katalytischen Reinigung | | |
|---|--|---|
| Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist. | Entfernen Sie alle Zubehörteile und die herausnehmbaren Einhängegitter aus dem Backofen. | Reinigen Sie den Ofenboden und die innere Türglasscheibe mit warmem Wasser, einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. |

| Reinigen Sie den Ofen mit der katalytischen Reinigung | | |
|---|---|---|
| Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 |
| Schalten Sie den Backofen ein. Stellen Sie folgende Funktion ein: Reinigen im Menü: Reinigen. | Nach Abschluss der Reinigung ertönt das akustische Signal. Der Backofen schaltet sich ab. | Wenn der Backofen abgekühlt ist, reinigen Sie den Garraum mit einem feuchten, weichen Tuch. |

11.4 Aus- und Einbau: Tür

Sie können die Tür und inneren Glasscheiben zur Reinigung entfernen. Die Anzahl der Glasscheiben unterscheidet sich je nach Modell.

| |
|--|
| <p>⚠️ WARNUNG! Die Tür ist schwer.</p> |
| <p>⚠️ VORSICHT! Behandeln Sie das Glas vorsichtig, insbesondere an den Kanten der vorderen Scheibe. Das Glas kann zerbrechen.</p> |

| | | |
|------------------|---|---|
| Schritt 1 | Öffnen Sie die Tür vollständig. |  |
| Schritt 2 | Heben Sie die Klemmhebel (A) an beiden Türscharnieren an und drücken Sie auf sie. | |
| Schritt 3 | Schließen Sie die Backofentür bis zur ersten Öffnungsstellung (in einem Winkel von ca. 70°). Fassen Sie die Tür mit beiden Händen seitlich an und ziehen Sie sie schräg nach oben vom Backofen weg. Legen Sie die Tür mit der Außenseite nach unten auf ein weiches Tuch und eine stabile Fläche. | |
| Schritt 4 | Fassen Sie die Türabdeckung (B) an der Oberkante der Tür an beiden Seiten an. Drücken Sie sie nach innen, um den Klippverschluss zu lösen. |  |
| Schritt 5 | Ziehen Sie die Türabdeckung nach vorn, um sie abzunehmen. | |
| Schritt 6 | Fassen Sie die Glasscheiben der Tür nacheinander am oberen Rand an und ziehen Sie sie nach oben aus den Führungen. | |
| Schritt 7 | Reinigen Sie die Glasscheibe mit Wasser und Spülmittel. Trocknen Sie die Glasscheibe sorgfältig ab. Reinigen Sie die Glasscheiben nicht im Geschirrspüler. | |
| Schritt 8 | Führen Sie nach der Reinigung die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. | |
| Schritt 9 | Setzen Sie zuerst die kleinere Scheibe ein, dann die größere Scheibe und die Tür. Stellen Sie sicher, dass die Glasscheiben in der richtigen Position eingesetzt wurden, da sich anderenfalls die Türoberfläche überhitzen kann. | |

11.5 Austausch: Lampe


⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr.
Die Lampe kann heiß sein.


Bevor Sie die Lampe austauschen:

| Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 |
|---|--|--|
| Schalten Sie den Backofen aus. Warten Sie, bis der Ofen kalt ist. | Trennen Sie den Ofen von der Netzversorgung. | Breiten Sie ein Tuch auf dem Garraumboden aus. |

Obere Lampe

| | | |
|------------------|--|--|
| Schritt 1 | Drehen Sie die Glasabdeckung und nehmen Sie sie ab. |  |
| Schritt 2 | Reinigen Sie die Glasabdeckung. | |
| Schritt 3 | Ersetzen Sie die Lampe durch eine geeignete, bis 300 °C hitzebeständige Lampe. | |
| Schritt 4 | Bringen Sie die Glasabdeckung wieder an. | |

Seitenlampe




| | | |
|------------------|---|--|
| Schritt 1 | Nehmen Sie das linke Einhängegitter heraus, um Zugang zur Lampe zu erhalten. |  |
| Schritt 2 | Verwenden Sie einen schmalen, stumpfen Gegenstand (z. B. einen Teelöffel), um die Glasabdeckung zu entfernen. | |
| Schritt 3 | Reinigen Sie die Glasabdeckung. | |
| Schritt 4 | Ersetzen Sie die Lampe durch eine geeignete, bis 300 °C hitzebeständige Lampe. | |
| Schritt 5 | Bringen Sie die Glasabdeckung wieder an. | |
| Schritt 6 | Setzen Sie das linke Einhängegitter wieder ein. | |




12. FEHLERSUCHE

⚠️ WARNUNG!




Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

12.1 Was tun, wenn...

| | |
|--|--|
|  Der Backofen schaltet sich nicht ein oder heizt nicht auf | |
|  Mögliche Ursache |  Abhilfe |
| Der Backofen ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen. | Prüfen Sie, ob der Backofen ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. |
| Die Uhr ist nicht eingestellt. | Stellen Sie die Uhr ein, Einzelheiten finden Sie im Kapitel „Uhrfunktionen“, Einstellung: Uhrfunktionen. |
| Die Tür ist nicht richtig geschlossen. | Schließen Sie die Tür vollständig. |
| Die Sicherung ist durchgebrannt. | Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Grund für die Störung ist. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. |
| Die Kindersicherung des Backofens ist eingeschaltet. | Siehe Kapitel „Menü“, Untermenü von: Option. |



| | |
|---|--|
|  Bauteile müssen ausgetauscht werden. | |
|  Beschreibung |  Abhilfe |
| Die Lampe ist durchgebrannt. | Ersetzen Sie die Lampe, Einzelheiten finden Sie im Kapitel „Reinigung und Pflege“, Austausch: Lampe. |

Die Reinigung wurde durch einen Stromausfall unterbrochen. Wiederholen Sie die Reinigung, wenn sie von einem Stromausfall unterbrochen wurde.



|  Probleme mit dem Wi-Fi-Signal | |
|---|---|
|  Mögliche Ursache |  Abhilfe |
| Probleme mit dem Signal des Drahtlosnetzwerks. | Prüfen Sie Ihr Drahtlosnetzwerk und den Router. Starten Sie den Router neu. |
| Es wurde ein neuer Router installiert oder die Konfiguration geändert. | Zur Neukonfiguration des Backofens und Mobilgeräts siehe Kapitel „Vor der ersten Inbetriebnahme“, Drahtlose Verbindung. |
| Das Signal des Drahtlosnetzwerks ist schwach. | Installieren Sie den Router so nah wie möglich am Backofen. |
| Das Drahtlossignal wird von einem Mikrowellengerät unterbrochen, das sich in der Nähe des Backofens befindet. | Schalten Sie das Mikrowellengerät aus. |

12.2 Handhabung: Fehlercodes



Im Falle eines Softwarefehlers zeigt das Display eine Fehlermeldung an. Dieser Abschnitt enthält eine Liste mit Störungen, die Sie selbst beheben können.

|  Code und Beschreibung |  Abhilfe |
|---|--|
| F111 – Der KT-Sensor ist nicht korrekt in die Buchse eingesteckt. | Stecken Sie den KT-Sensor bis zum Anschlag in die Buchse. |
| F240, F439 – Die Sensorfelder des Displays funktionieren nicht einwandfrei. | Reinigen Sie die Displayoberfläche. Stellen Sie sicher, dass sich kein Schmutz auf den Sensorfeldern befindet. |
| F601 – Problem mit dem Wi-Fi-Signal. | Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung. Siehe Kapitel „Vor der ersten Inbetriebnahme“, Drahtlosverbindung. |
| F604 – Die erste Verbindung mit Wi-Fi ist fehlgeschlagen. | Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut. Siehe Kapitel „Vor der ersten Inbetriebnahme“, Drahtlosverbindung. |

FEHLERSUCHE

|  Code und Beschreibung |  Abhilfe |
|---|--|
| F908 – Das Backofensystem kann sich nicht mit dem Bedienfeld verbinden. | Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein. |

Wenn eine dieser Fehlermeldungen wieder auf dem Display angezeigt wird, wurde möglicherweise ein fehlerhaftes Untersystem ausgeschaltet. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. Wenn einer dieser Fehler auftritt, funktionieren die anderen Ofenfunktionen weiter wie bisher.

|  Code und Beschreibung |  Abhilfe |
|---|--|
| F602, F603 – Wi-Fi ist nicht verfügbar. | Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein. |

12.3 Servicedaten

Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst.

Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild. Das Typenschild befindet sich am Frontrahmen des Garraums. Entfernen Sie das Typenschild nicht vom Garraum.

| Wir empfehlen, hier folgende Daten zu notieren: | |
|--|-------|
| Modell (MOD.) | |
| Produktnummer (PNC) | |
| Seriennummer (S.N.) | |

13. ENERGIEEFFIZIENZ

13.1 Produktinformationen und Produktdatenblatt*

| | |
|--|----------------------|
| Herstellername | AEG |
| Modellidentifikation | BCK748080M 944188423 |
| Energieeffizienzindex | 61.2 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch bei Standardbelastung, Ober-/Unterhitze | 1.09 kWh/Programm |
| Energieverbrauch bei Standardbelastung, Umluft | 0.52 kWh/Programm |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle | Strom |
| Fassungsvermögen | 71 l |
| Backofentyp | Einbau-Backofen |
| Gewicht | 34.0 kg |

* Für die Europäische Union gemäß EU-Richtlinien 65/2014 und 66/2014.
Für die Republik Weißrussland gemäß STB 2478-2017, Anhang G; STB 2477-2017, Anlagen A und B.
Für die Ukraine gemäß 568/32020.

Die Energieeffizienzklasse gilt nicht für Russland.

EN 60350-1 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grillgeräte - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften.

13.2 Energie sparen



Der Backofen verfügt über Funktionen, mit deren Hilfe Sie beim täglichen Kochen Energie sparen können.

Achten Sie darauf, dass die Backofentür während des Ofenbetriebs geschlossen ist. Die Backofentür darf während des Garvorgangs nicht zu oft geöffnet werden. Halten Sie die Türdichtung sauber und stellen Sie sicher, dass sie sich fest in der richtigen Position befindet. Verwenden Sie Kochgeschirr aus Metall, um mehr Energie zu sparen. Heizen Sie, wenn möglich, den Backofen nicht vor.

Halten Sie die Unterbrechungen beim Backen so kurz wie möglich, wenn Sie mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten.

Garen mit Heißluft

Nutzen Sie, wenn möglich, die Garfunktionen mit Heißluft, um Energie zu sparen.

Restwärme

Die Heizelemente werden bei einem Programm mit den aktivierten Optionen Dauer oder Ende und einer Garzeit von länger als 30 Min. bei einigen Ofenfunktionen automatisch früher ausgeschaltet.

Der Ventilator und die Lampe bleiben eingeschaltet. Sobald Sie den Backofen ausschalten, wird im Display die Restwärme angezeigt. Die Restwärme kann zum Warmhalten von Speisen genutzt werden.

Beträgt die Garzeit mehr als 30 Minuten, reduzieren Sie die Ofentemperatur 3 - 10 Min. vor Ablauf des Garvorgangs. Durch die Restwärme des Backofens werden die Speisen weiter gegart.

Nutzen Sie die Restwärme, um andere Speisen aufzuwärmen.

Warmhalten von Speisen

Wählen Sie die niedrigste Temperatureinstellung, wenn Sie die Restwärme zum Warmhalten von Speisen nutzen möchten. Die Restwärmeanzeige oder Temperatur werden auf dem Display angezeigt.

Garen bei ausgeschalteter Backofenbeleuchtung

Schalten Sie die Lampe während des Garvorgangs aus. Schalten Sie sie nur ein, wenn Sie sie benötigen.

Feuchte Umluft


Diese Funktion ist entwickelt worden, um während des Garvorgangs Energie zu sparen.

Wenn Sie diese Funktion verwenden, schaltet sich die Lampe automatisch nach 30 Sek. aus.

Sie können die Lampe wieder einschalten, aber dadurch verringern sich die erwarteten Energieeinsparungen.

14. MENÜSTRUKTUR

14.1 Menü

Drücken Sie , um Menü zu öffnen.

| Menüpunkt | | Gerät |
|----------------|--------------|--|
| Koch-Assistent | | Liste der automatischen Programme. |
| Reinigen | | Liste der Reinigungsprogramme. |
| Favoriten | | Liste der bevorzugten Einstellungen. |
| Option | | Einstellen der Backofenkonfiguration. |
| Einstellung | Verbindungen | Einstellen der Netzwerkkonfiguration. |
| | Einrichtung | Einstellen der Backofenkonfiguration. |
| | Service | Anzeige der Softwareversion und Konfiguration. |

14.2 Untermenü von: Option

| Untermenü | Gerät |
|-------------------------|--|
| Beleuchtung | Ein- und Ausschalten der Ofenbeleuchtung. |
| Kindersicherung | Verhindert ein versehentliches Einschalten des Ofens. Wenn die Option eingeschaltet ist, erscheint „Kindersicherung“ auf dem Display, wenn Sie den Ofen einschalten. Um den Ofen verwenden zu können, wählen Sie die Buchstaben des Codes in alphabetischer Reihenfolge. |
| Schnellaufheizung | Verringerung der Aufheizzeit. Ist nur für einige Ofenfunktionen verfügbar. |
| Zeitanzeige | Ein- und Ausschalten der Uhr. |
| Digitale Uhrzeitanzeige | Ändern des Formats der angezeigten Uhrzeit. |

14.3 Untermenü von: Verbindungen

| Untermenü | Bezeichnung |
|-----------------------|---|
| Wi-Fi | Ein- und Ausschalten von: Wi-Fi. |
| Fernsteuerung | Ein- und Ausschalten der Fernbedienung. Die Option wird nur eingeblendet nach dem Einschalten von: Wi-Fi. |
| Auto Remote Operation | Automatischer Start der Fernsteuerung nach Betätigung von START. Die Option wird nur eingeblendet nach dem Einschalten von: Wi-Fi. |
| Netzwerk | Überprüfung des Netzwerkstatus und der Signalstärke von: Wi-Fi. |
| Netzwerk ignorieren | Ausschalten der automatischen Verbindung des Netzwerks mit dem Ofen. |

14.4 Untermenü von: Einrichtung

| Untermenü | Beschreibung |
|------------|--|
| Sprache | Einstellen der Sprache. |
| Helligkeit | Displayhelligkeit einstellen |
| Tastentöne | Ein- und Ausschalten der Tastentöne der Sensorfelder. Es ist nicht möglich den Ton auszuschalten für: ①. |
| Lautstärke | Einstellen der Lautstärke der Tastentöne und Signale. |
| Uhrzeit | Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums. |

14.5 Untermenü von: Service

| Untermenü | Bezeichnung |
|------------|--|
| Demo Modus | Aktivierungs-/Deaktivierungscode: 2468 |

| Untermenü | Bezeichnung |
|---|---|
| Softwareversion | Informationen zur Softwareversion. |
| Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen | Wiederherstellung der Werkseinstellungen. |

15. DAS IST GANZ EINFACH!




Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

| | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| Sprache | Helligkeit | Tastentöne | Lautstärke | Uhrzeit |
|---------|------------|------------|------------|---------|




Machen Sie sich vertraut mit den Symbolen auf dem Bedienfeld und Display:

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-----------------|
|  An / Aus |  Menü |  Favoriten |  Wi-Fi |  Timer |  KT-Sensor | START / STOP |
|---|---|--|--|--|--|-----------------|

Beginnen Sie mit der Benutzung des Backofens

| Schnellstart | | Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 |
|---------------------------|---|--|---|----------------------|
| | Schalten Sie den Backofen ein und garen Sie mit der voreingestellten Temperatur und Dauer der Funktion. | Drücken und halten Sie:  |  ... - Wählen Sie die gewünschte Funktion. | Drücken Sie: START . |
| Schnellabschaltung | Schalten Sie den Backofen jederzeit bei jeder Bildschirmanzeige oder Meldung aus. |  - drücken und gedrückt halten, bis der Backofen aus ist. | | |




Beginnen Sie mit dem Kochen

| Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 | Schritt 4 | Schritt 5 |
|--|---|--|----------------------------------|---|
|  - Drücken, um den Backofen einzuschalten. |  ... - Wählen Sie die Ofenfunktion. |  - Stellen Sie die Temperatur ein. | OK - Zur Bestätigung drücken. | START - Zum Starten des Garvorgangs drücken. |

Erfahren Sie, wie Sie schnell garen

Verwenden Sie Automatikprogramme, um eine Speise schnell mit den Voreinstellungen zuzubereiten:

Erfahren Sie, wie Sie schnell garen

| Koch-Assistent | Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 | Schritt 4 |
|----------------|--|--|---|------------------------|
| | Drücken Sie:  . | Drücken Sie:  . | Drücken Sie:  Koch-Assistent. | Wählen Sie die Speise. |

Verwenden Sie die Schnellfunktionen zur Einstellung der Gardauer

10% Finish Assist

Verwenden Sie 10% Finish Assist, um eine Zeitverlängerung festzulegen, wenn 10% der Garzeit verbleiben.

Drücken Sie zur Verlängerung der Gardauer **+1min.**

16. NEHMEN SIE EINE ABKÜRZUNG!

Hier können Sie alle nützlichen Verknüpfungen sehen. Sie finden sie auch in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung.

Drahtlosverbindung



Einstellung: Ofenfunktionen



Einstellung: Koch-Assistent



Einstellung: Garzeit



Verzögerung: Start und Ende des Garvorgangs





Abbrechen: Timer-Einstellung



Verwendung: Temperatursensor



17. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

www.aeg.com/shop



867361998-A-352020