

EP Kurzanleitung AutoPilot-Programme



BOSCH
Technik fürs Leben

Mit den Programmen können Sie ganz einfach Speisen zubereiten. Sie wählen ein Programm und das Gerät übernimmt für Sie die optimalen Einstellungen dazu.

Um gute Ergebnisse zu erzielen, darf der Garraum nicht zu heiß sein. Lassen Sie den Garraum abkühlen und starten Sie erst dann das Programm.

Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Gebrauchsanleitung. Lesen Sie diese bitte sorgfältig durch.

Geschirr

► Beachten Sie die Hinweise der Geschirrhersteller.

A | Geeignetes Geschirr:

- Verwenden Sie hitzebeständiges Geschirr bis 300 °C.
- Am besten eignet sich Geschirr aus Glas oder Glaskeramik. Durch den Glasdeckel kann der Grill wirken und der Braten erhält eine schöne knusprige Kruste.
- Bräter aus Edelstahl sind nur bedingt geeignet. Die glänzende Oberfläche reflektiert die Wärmestrahlung sehr stark. Das Gericht wird weniger braun und das Fleisch weniger gar. Wenn Sie einen Edelstahlbräter verwenden, nehmen Sie nach Programmende den Deckel ab. Das Fleisch mit Grillstufe 3 noch 8 bis 10 Minuten übergrillen.
- Wenn Sie Bräter aus emailliertem Stahl, Gusseisen oder Aludruckguss verwenden, bräunt das Gericht von unten stärker. Geben Sie etwas mehr Flüssigkeit zu.

Tipp: Wenn die Soße zum Braten zu hell oder zu dunkel ist, geben Sie beim nächsten Mal weniger bzw. mehr Flüssigkeit zu.

B | Ungeeignetes Geschirr:

- Geschirr aus hellem, glänzendem Aluminium, unglasiertem Ton und Geschirr aus Kunststoff oder mit Kunststoffgriffen ist ungeeignet.




C | Größe des Geschirrs:

- Der Braten soll den Boden des Geschirrs zu etwa zwei Drittel bedecken. So erhalten Sie einen schönen Bratenfond.
- Der Abstand zwischen Fleisch und Deckel sollte mindestens 3 cm betragen. Das Fleisch kann während des Bratens aufgehen.

Programme

- Wenn ein Braten fertig ist, kann er noch 10 Minuten im abgeschalteten, geschlossenen Garraum ruhen. So kann sich der Fleischsaft besser verteilen.
- Das Gewicht ist in einem Bereich zwischen 0,5 kg und 2,5 kg einstellbar.


Hinweis: Der Gewichtsbereich ist bewusst eingeschränkt. Für sehr große Gerichte steht oft kein passendes Geschirr zur Verfügung und das Garergebnis würde nicht mehr stimmen.



9001322341 (9706)

de

Programm einstellen

- ▶ Das Gerät wählt die optimale Heizart und die Zeit- und Temperatureinstellung. Sie müssen nur das Gewicht einstellen.
- ▶ Das Gewicht ist nur im vorgesehenen Gewichtsbereich einstellbar.
- 1. Den Funktionswähler und den Temperaturwähler auf Programme  stellen.
- 2. Mit Taste **+** oder **-** das gewünschte Programm einstellen.
- 3. Auf Taste **kg** tippen.
- 4. Mit Taste **+** oder **-** das Gewicht Ihrer Speise einstellen. Nach Übernahme des Gewichts erscheint im Display die berechnete Dauer. Bei Bedarf können Sie mit Taste **kg** zurück zum Programm wechseln.
- ▶ Nach wenigen Sekunden startet das Programm. Im Display läuft die Dauer ab.
- ▶ Wenn das Programm beendet ist, ertönt ein Signal. Im Display steht die Dauer auf null.
- ▶ Wenn Sie mit dem Garergebnis zufrieden sind, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Funktionswähler auf die Nullstellung drehen.


Dauer des Programms

- ▶ Die Dauer Ihres eingestellten Programms wird automatisch vom Gerät berechnet. Sie erscheint, nachdem Sie das Gewicht zum gewählten Programm eingestellt haben.
- ▶ Ändern können Sie die Dauer eines Programms nicht.

Nachgaren



















- ▶ Sobald das Programm und das Signal beendet ist, können Sie mit Taste **+** eine Dauer einstellen. Das Gerät heizt mit den Einstellungen des Programms weiter.
- Hinweis:** Sie können beliebig oft nachgaren.
- ▶ Wenn Sie mit dem Garergebnis zufrieden sind, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Funktionswähler auf die Nullstellung drehen.

Endezeit verschieben

- ▶ Bei einigen Programmen können Sie die Endezeit nach hinten verschieben. Vor dem Start auf Taste  tippen, bis im Display das Endesymbol markiert ist. Mit Taste **+** das Ende auf später verschieben.
- ▶ Nach dem Start geht das Gerät in Warteposition.

Ändern und abbrechen

- ▶ Nach dem Start lässt sich die Programmnummer und das Gewicht nicht mehr ändern.
- ▶ Die Endezeit kann geändert werden, solange das Gerät in Warteposition ist.
- ▶ Wenn Sie das Programm abbrechen möchten, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Funktionswähler auf die Nullstellung drehen.

Programm	Lebensmittel	Geschirr	Flüssigkeit zugeben	Einschubhöhe	Einstellgewicht	Hinweise
01	Hähnchen, ungefüllt	küchenfertig, gewürzt			2	Hähnchengewicht mit der Brust nach oben ins Geschirr legen
02	Putenbrust	am Stück, gewürzt			2	Putenbrustgewicht Fleisch vorher nicht anbraten
03	Eintopf, mit Gemüse	vegetarisch			2	Gesamtgewicht Gemüse mit langer Garzeit (z. B. Möhren) in kleinere Stücke schneiden als Gemüse mit kurzer Garzeit (z. B. Tomaten)
04	Gulasch	Rind- oder Schweinefleisch gewürfelt mit Gemüse			2	Gesamtgewicht Fleisch unten einlegen und mit Gemüse bedecken. Fleisch vorher nicht anbraten.
05	Hackbraten, frisch	Hackteig aus Rind-, Schweine- oder Lammfleisch			2	Bratengewicht -
06	Rinderschmorbraten	z. B. Hochrippe, Bug, Kugel oder Sauerbraten			2	Fleischgewicht Fleisch vorher nicht anbraten
07	Rinderrouladen	mit Gemüse oder Fleisch gefüllt			2	Gewicht aller gefüllten Rouladen Fleisch vorher nicht anbraten
08	Lammkeule, durchgegart	ohne Knochen, gewürzt			2	Fleischgewicht Fleisch vorher nicht anbraten
09	Kalbsbraten, mager	z. B. Lende oder Nuss			2	Fleischgewicht Fleisch vorher nicht anbraten
10	Schweinenackenbraten	ohne Knochen, gewürzt			2	Fleischgewicht Fleisch vorher nicht anbraten

Legende



Bräter mit Deckel



Bräterboden bedecken, evtl. bis zu 250g Gemüse zugeben



mit Flüssigkeit (z. B. Brühe, Wasser) fast bedecken



nach Rezept